

Anbauanleitung: Verlängerte Traggelenke Mercedes X- class
AL: 2239-00
Best.Nr.: 23-606
Montagezeit: .120 Min.

Der Einbau darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden !

- 1.Obere Dreieckslenker ausbauen.
- 2.Sicherungsringe von alten Traggelenken entfernen.
- 3.Traggelenke auspressen.
- 4.Verlängerte Traggelenke einpressen und sichern.
- 5.Achtung: **Traggelenke am Schaft einpressen !**
(Nicht am Kugelbolzen,sonst Garantieverlust)
- 6.Dreieckslenker einbauen.
- 7.Traggelenke nach der Montage mit Hohlraumversiegelung behandeln.

Bei evtl. Fragen zur Montage rufen Sie uns bitte an.