

Anbauanleitung

Zugmauladapter universal, für Bolzen bis 38mm Durchmesser

Best.-Nr: 16-2310

AL: 2156 - 00

Zugmauladapter universal	
	Stückliste: 1x 16-230, Zugmauladapter
	Schraubensatz: 2x Schraube M16x80 2x Mutter M16
	Bemerkung: Schrauben zur Arretierung im Zugmal einstellen und abkontern!